



**(IT) Attenzione:** Istruzioni di montaggio per barre in alluminio.  
**(GB) Attention:** Mounting instructions for aluminium bar carriers.  
**(E) Atención:** Instrucciones de montaje para barras portatodo en aluminio.  
**(D) Achtung:** Montageanweisungen für Aluminium-Lastenträger.  
**(F) Attention:** Notices de montage pour barres de portage en aluminium.  
**(NL) Attentie:** Handleiding voor dakdragers gemaakt van aluminium.  
**(P) Atenção:** Instruções de montagem para barras de tejadilho em alumínio.  
**(H) Szerelési utasítás** aluminium tartórudakhoz.  
**(PL) Uwaga:** Instrukcja montażu bagażników wykonanych ze aluminium.  
**(SLO) Pozor:** Navodila za montažo nosilcev prtljažnika - aluminijastih.  
**(HR) Uputstvo** za montažu aluminijaskih nosača.

**1**

**ZOOM**

(IT) SVITARE  
(GB) UNSCREW  
(E) AFLOJAR  
(D) ABSCHRAUBEN  
(F) DEVISSER  
(NL) OPENSCHROEVEN  
(P) DESAPARAFUSAR  
(H) KICSAVARNI  
(PL) WYKRECIC  
(SLO) ODVITI  
(HR) ODVITI

**A**

**B**

**C**

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(NL) BEVESTIG

**D**

(IT) AVVITARE  
(GB) TO SCREW  
(E) APRETAR  
(D) FESTSCHRAUBEN  
(F) VISSER  
(NL) VASTSCHROEVEN

**(P) INSERIR**  
**(H) TOLJA FEL**  
**(PL) NALOZIC**  
**(SLO) VSTAVITI**  
**(HR) PREKRITI**

**(P) APERTAR**  
**(H) MEGHÚZNI**  
**(PL) WKRECIC**  
**(SLO) PRIVITI**  
**(HR) PRIČVRSTITI**

**2**

**ZOOM**

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(NL) BEVESTIG

(P) INSERIR  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

**3**

**A**

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(P) INSERIR  
(NL) BEVESTIG  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

**B**

**C**


(IT) TAGLIARE  
(GB) TO CUT  
(E) CORTAR  
(D) SCHNEIDEN  
(F) COUPER  
(NL) SNIJDEN  
(P) CORTAR  
(H) ELVÁGNI  
(PL) OBCIAC  
(SLO) ODREZATI  
(HR) ODREZATI

**D**

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(P) INSERIR  
(NL) BEVESTIG  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

**4**


(IT) SVITARE DI 2 GIRI  
 (GB) UNSCREW FOR 2 TURNS  
 (E) AFLOJAR CON 2 VUELTAS EL TORNILLO  
 (D) 2 MAL UMDREHEND ABSCHRAUBEN  
 (F) DEVISSER DE 2 TOURS  
 (NL) DE VYS LOSDRAAIEN  
 (P) DESAPARAFUSAR 2 VOLTAS  
 (H) CSAVARJA KI 2 FORDULATTAL  
 (PL) Odkręć przekręcając dwa razy  
 (SLO) ODVITI 2 OBRATA  
 (HR) ODVRNUTI ZA DVA OKRETAJA



(IT) MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO  
 (GB) CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER  
 (E) MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE  
 (D) AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE  
 (F) VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PREVUS PAR LE CONSTRUCTEUR  
 (NL) AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN  
 (P) VIATURAS COM PONTOS DE FIXAÇÃO DO CONSTRUTOR PRÉ-EXISTENTES  
 (H) FELHELYEZÉS GYÁRTÓ ÁLTAL KIJELÖLT PONTRA  
 (PL) SAMOCHODY Z PRZEWDZIANYMI PUNKTAMI UMOCOWANIA  
 (SLO) MODELI Z PREDVIDENIM LEŽIŠČEM S STRANI PROIZVAJALCA  
 (HR) TVORNIČKI PRIPREMLJENI MODELI

**5**

**CHEVROLET: ORLANDO (10->)**  
**OPEL: ASTRA 4-5P (10->)**  
**OPEL: CORSA 3-5P (06->)**  
**OPEL: MERIVA A (03->09)**  
**OPEL: MERIVA B (10->)**  
**OPEL: SIGNUM NO RAILS (03->08)**  
**OPEL: VECTRA (03->08)**



"À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE "



**A**

(IT) AVVITARE  
 (GB) TO SCREW  
 (E) APRETAR  
 (D) FESTSCHRAUBEN  
 (F) VISSER  
 (NL) VASTSCHROEVEN  
 (P) APERTAR  
 (H) MEGHÚZNI  
 (PL) WKRECIC  
 (SLO) PRIVITI  
 (HR) PRIČVRSTITI


**5 Nm**




**B**

(IT) AVVITARE  
 (GB) TO SCREW  
 (E) APRETAR  
 (D) FESTSCHRAUBEN  
 (F) VISSER  
 (NL) VASTSCHROEVEN  
 (P) APERTAR  
 (H) MEGHÚZNI  
 (PL) WKRECIC  
 (SLO) PRIVITI  
 (HR) PRIČVRSTITI


**5 Nm**

**6**

(IT) CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO  
 (GB) CENTRE THE UNIVERSAL BAR CARRIER ON THE ROOF  
 (E) CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES SOBRE EL TECHO  
 (D) LASTENTRÄGER AUF DEM DACH ZENTRIEREN  
 (F) CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT  
 (NL) PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER IN HET MIDDEN VAN HET DAK  
 (P) CENTRAR AS BARRAS PORTA BAGAGENS NO TEJADILHO  
 (H) HELYEZZE KÖZÉPRE A RUDAKAT  
 (PL) WYSRODKOWAC BAGAŻNIK NA DACHU  
 (SLO) CENTRIRATI PRTLJAŽNIK NA STREHO  
 (HR) CENTRIRATI NOSAČE NA KROV

**7**


(IT) AVVITARE (A FONDO)  
 (GB) TO SCREW (DOWN)  
 (E) APRETAR (A FONDO)  
 (D) FESTSCHRAUBEN  
 (F) VISSER (À FOND)  
 (NL) VASTSCHROEVEN  
 (P) APERTAR POR BAIXO  
 (H) MEGHÚZNI  
 (PL) WKRECIC DO KONCA  
 (SLO) PRIVITI (DO KONCA)  
 (HR) PRIČVRSTITI (DO KRAJA)

**10 Nm****8**

(IT) INSERIRE (P) INSERIR  
 (GB) INSERT (H) TOLJA FEL  
 (E) CUBRIR (PL) NALOZIC  
 (D) STOPFEN (SLO) VSTAVITI  
 (F) ENFILER (HR) PREKRITI  
 (NL) BEVESTIG

(IT) INSERIRE (P) INSERIR  
 (GB) INSERT (H) TOLJA FEL  
 (E) CUBRIR (PL) NALOZIC  
 (D) STOPFEN (SLO) VSTAVITI  
 (F) ENFILER (HR) PREKRITI  
 (NL) BEVESTIG

(IT) TAGLIARE (P) CORTAR  
 (GB) TO CUT (H) ELVÁGNI  
 (E) CORTAR (PL) OBCIAC  
 (D) SCHNEIDEN (SLO) ODREZATI  
 (F) COUPER (HR) ODREZATI  
 (NL) SNIJDEN

**9**


(IT) INSERIRE  
 (GB) INSERT  
 (E) CUBRIR  
 (D) STOPFEN  
 (F) ENFILER  
 (P) INSERIR  
 (NL) BEVESTIG  
 (H) TOLJA FEL  
 (PL) NALOZIC  
 (SLO) VSTAVITI  
 (HR) PREKRITI



**(IT) Attenzione:** Istruzioni di montaggio per barre in ferro.  
**(GB) Attention:** Mounting instructions for steel bar carriers.  
**(E) Atención:** Instrucciones de montaje para barras portatodo en hierro.  
**(D) Achtung:** Montageanweisungen für Stahl-Lastenträger.  
**(F) Attention:** Notices de montage pour barres de portage en métal.  
**(NL) Attentie:** Handleiding voor dakdragers gemaakt van ijzer.  
**(P) Atenção:** Instrukções de montagem para barras de tejadilho em ferro.  
**(H) Szerelési utasítás acél tartórudakhoz.**  
**(PL) Uwaga:** Instrukcja montażu bagażników wykonanych ze stali.  
**(SLO) Pozor:** Navodila za montažo nosilcev prtljažnika-železnih.  
**(HR) Uputstvo za montažu željeznih krovnih nosača.**




1



**(IT)** INSERIRE  
**(GB)** INSERT  
**(E)** CUBRIR  
**(D)** STOPFEN  
**(F)** ENFILER  
**(NL)** BEVESTIG  
**(P)** INSERIR  
**(H)** TOLJA FEL  
**(PL)** NALOZIC  
**(SLO)** VSTAVITI  
**(HR)** PREKRITI

2

ZOOM




3



**(IT)** INSERIRE  
**(GB)** INSERT  
**(E)** CUBRIR  
**(D)** STOPFEN  
**(F)** ENFILER  
**(NL)** BEVESTIG  
**(P)** INSERIR  
**(H)** TOLJA FEL  
**(PL)** NALOZIC  
**(SLO)** VSTAVITI  
**(HR)** PREKRITI

4




**(IT)** SVITARE DI 2 GIRI  
**(GB)** UNSCREW FOR 2 TURNS  
**(E)** AFLOJAR CON 2 VUELTAS EL TORNILLO  
**(D)** 2 MAL UMDREHEND ABSCHRABEN  
**(F)** DEVISSER DE 2 TOURS  
**(NL)** DE VYS LOSDRAAIEN  
**(P)** DESAPARAFUSAR 2 VOLTAS  
**(H)** CSAVARJA KI 2 FORDULATTAL  
**(PL)** Odkręć przekręcając dwa razy  
**(SLO)** ODVITI 2 OBRATA  
**(HR)** ODVRNUTI ZA DVA OKRETAJA

**(IT)** MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO  
**(GB)** CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER  
**(E)** MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE  
**(D)** AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE  
**(F)** VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR  
**(NL)** AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN  
**(P)** VIATURAS COM PONTOS DE FIXAÇÃO DO CONSTRUTOR PRÉ-EXISTENTES  
**(H)** FELHÉLYEZÉS GYÁRTÓ ÁLTAL KIJELÖLT PONTRA  
**(PL)** SAMOCHODY Z PRZEWIDZIANYMI PUNKTAMI UMOCOWANIA  
**(SLO)** MODELI Z PREDVIDENIM LEŽIŠČEM S STRANI PROIZVAJALCA  
**(HR)** TVORNIČKI PRIPREMLJENI MODELI

**CHEVROLET: ORLANDO (10->)** **5**  
**OPEL: ASTRA 4-5P (10->)**  
**OPEL: CORSA 3-5P (06->)**  
**OPEL: MERIVA A (03->09)**  
**OPEL: MERIVA B (10->)**  
**OPEL: SIGNUM NO RAILS (03->08)**  
**OPEL: VECTRA (03->08)**



"À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE"



**(IT)** AVVITARE  
**(GB)** TO SCREW  
**(E)** APRETAR  
**(D)** FESTSCHRAUBEN  
**(F)** VISSER  
**(NL)** VASTSCHROEVEN  
**(P)** APERTAR  
**(H)** MEGHÚZNI  
**(PL)** WKRECIC  
**(SLO)** PRIVITI  
**(HR)** PRIČVRSTITI


**A** 5 Nm



**(IT)** AVVITARE  
**(GB)** TO SCREW  
**(E)** APRETAR  
**(D)** FESTSCHRAUBEN  
**(F)** VISSER  
**(NL)** VASTSCHROEVEN  
**(P)** APERTAR  
**(H)** MEGHÚZNI  
**(PL)** WKRECIC  
**(SLO)** PRIVITI  
**(HR)** PRIČVRSTITI

**B** 5 Nm

6



**(IT)** CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO  
**(GB)** CENTRE THE UNIVERSAL BAR CARRIER ON THE ROOF  
**(E)** CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES SOBRE EL TECHO  
**(D)** LASTENTRÄGER AUF DEM DACH ZENTRIEREN  
**(F)** CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT  
**(NL)** PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER IN HET MIDDEN VAN HET DAK  
**(P)** CENTRAR AS BARRAS PORTA BAGAGENS NO TEJADILHO  
**(H)** HELYEZZE KÖZÉPRE A RUDAKAT  
**(PL)** WYSRODKOWAC BAGAZNIK NA DACHU  
**(SLO)** CENTRIRATI PRTLJAŽNIK NA STREHO  
**(HR)** CENTRIRATI NOSAČE NA KROV



7



10 Nm





- (IT) AVVITARE (A FONDO)
- (GB) TO SCREW (DOWN)
- (E) APRETAR (A FONDO)
- (D) FESTSCHRAUBEN
- (F) VISSER (À FOND)
- (NL) VASTSCHROEVEN
- (P) APERTAR POR BAIXO
- (H) MEGHÚZNI
- (PL) WKRECIC DO KONCA
- (SLO) PRIVITI (DO KONCA)
- (HR) PRIČVRSTITI (DO KRAJA)

8



- (IT) INSERIRE
- (GB) INSERT
- (E) CUBRIR
- (D) STOPFEN
- (F) ENFILER
- (P) INSERIR
- (NL) BEVESTIG
- (H) TOLJA FEL
- (PL) NALOZIC
- (SLO) VSTAVITI
- (HR) PREKRITI

**40078 PARTS LIST**





# COVER TOTUS

(IT) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (GB) FITTING INSTRUCTIONS (E) INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE  
(D) MONTAGEANWEISUNGEN (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE (NL) MONTAGE INSTRUCTIES (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
(H) SZERELÉSI UTASÍTÁS (PL) INSTRUKCJA MONTAZU (SLO) NAVODILA O MONTAŽI (HR) UPUTE ZA MONTAŽU.


# 1



(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(P) INSERIR  
(NL) BEVESTIG  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI



# 2



(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(P) INSERIR  
(NL) BEVESTIG  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

# 3



# 4



(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(P) INSERIR  
(NL) BEVESTIG  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI



**NO PER ART. 40102 - 40115 - 40119**